

Vystříhneme díly 1. a 2.

Díl 1. ohneme mezi černou a zelenou částí.

Z dílu 2. vytvaruje skříň a vlepíme na díl 1. na plochu označenou X.

Sedadla (3.) po vystříhnutí slepíme nebarvenou stranou k sobě,

ohneme a přilepíme na část 1. na

stejně obarvené čtverce. Díly 4. je

možné přilepit na karton, nebo plastovou

destičku, získáme tak plastické řídicí prvky.

Červená svislá čárka na levé straně dílu 2.

znázorňuje hasící přístroj, můžeme přilepit

tenkou červenou bužírku. Do sedačky vlepíme

horní polovinu panáčka.

